

Фуговальные станки JSJ-10SH

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jte@nt-rt.ru || сайт: <https://jet.nt-rt.ru/>

JET JSJ-10SH Фуговальный станок с сегментным валом

Особенности:

- Сегментированный строгальный вал
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Выдвижные удлинения фуговальных столов
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
- Поддерживающие кронштейны для упора (опция)

JSJ-10SH – настольный фуговальный станок нового поколения с сегментированным ножевым валом шириной 250 мм. Строгальный барабан оборудован не прямыми длинными лезвиями, а небольшими (14x14x2,0 мм) режущими HSS сегментами, которые установлены по несколько штук в ряд. Эти ряды (всего их 6) входят в заготовку последовательно, что снижает вибрации, шум и ударные нагрузки. Образуется менее крупная и более плотная стружка, отсутствует дефект поверхности в виде «стиральной доски».



Одно из преимуществ сегментированного вала: возможность обновления отдельных изношенных или поврежденных элементов независимо от других. Кроме того, проще сама процедура: никаких регулировок не требуется, лезвия позиционируются точно и однозначно. Каждый сегмент имеет по две режущие кромки, так что перед заменой может быть установлен другой стороной.

Как и у старших моделей, появилась возможность регулировки подающего и принимающего столов. И не только по высоте, но и по плоскости. А параллельный упор, изготовленный из экструдированного алюминия, имеет небольшой вылет и дополнительно может быть зафиксирован опционально поставляемыми кронштейнами для усиления жёсткости при фуговании тяжёлых длинных заготовок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	230
Потребляемая мощность, кВт	1,5
Частота вращения строгального вала	11000 об/мин
Диаметр строгального вала	50 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	14x14x2,0 мм
Количество ножей	20
Максимальная ширина заготовки, мм	254 мм
Глубина строгания за один проход	0-3 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	0-1,2 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	788x260 мм
Размеры фуговального стола с удлинениями (ДхШ), мм	1400x260 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	610x110 мм
Угол наклона фуговального упора	0-45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм	64 или 100 мм
Длина, мм	870
Ширина, мм	470
Высота, мм	320
Масса, кг	35
Длина в упаковке, см	99
Ширина в упаковке, см	49
Высота в упаковке, см	32
Масса в упаковке, кг	44

Выдвижные удлинители увеличивают опорную поверхность почти до 1400 мм и имеют юстировку по плоскости относительно подающего и принимающего столов.

Система аспирации обеспечивает эффективное удаление стружки как при подключении к строительному пылесосу через шланг 64 мм, так и при работе с вытяжными установками со 100-миллиметровым рукавом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jte@nt-rt.ru || сайт: <https://jet.nt-rt.ru/>